

WESTANSICHT
Maße sind vor Ort zu nehmen





SÜDANSICHT
Maße sind vor Ort zu nehmen



OSTANSICHT

Maße sind vor Ort zu nehmen